

Antique Collection



Návod na pokládku a údržbu

Návod na pokládku

VIZUÁLNÍ KONTROLA

Dřevo je přírodní materiál a každý kus má svou jedinečnou barvu a design. K dosažení pěkného vizuálního dojmu podlahy doporučujeme jednotlivé lamely z různých balíčků promíchat. Naše přísné postupy kontroly kvality nemohou zcela eliminovat možné vady. Pokud najdete kus, který neodpovídá naší kvalitě, vraťte jej prosím dodavateli zdarma k výměně. Zkontrolujte lamely a vadné kusy odložte stranou. Nainstalované lamely s viditelnou vadou nemohou být reklamovány.

POKLÁDKA

Zkontrolujte rovinnost podkladu na podkladové délce 2 m a na podkladové délce 0,25 m. Jsou-li nerovnosti větší než ± 3 mm při 2 m podkladové délky nebo větší než $\pm 1,2$ mm při 0,25 m podkladové délky, je třeba podklad nejdříve vyrovnat. Podklad musí mít správnou zbytkovou vlhkost, cementový potěr max 2%, při podlahovém topení 1,5% CM. U anhydritu 0,5% a při podlahovém topení 0,3% CM.

Lamely se instalují podél dokonalé přímé linie, často jednoduše podél přímé stěny. Není žádné pravidlo pro směr pokládky. V zásadě je možný jakýkoli požadovaný směr v místnosti. Pokládání pod úhlem je technicky možné, vyžaduje však více času a dovedností. Začněte s první lamelou, kdy drážka je ve směru ke zdi a pero ve směru pokládky. U profilů DropDown pokládejte perem směrem ke stěně a drážkou s delší spodní částí ve směru pokládky. Pokračujte po linii první lamely a dokončete řadu. Poslední kus v řadě ořízněte, boční lamely zařízněte tak, aby odpovídaly tvaru stěny. Krátké strany přilehlé řady musí být odsazeny min. o 40 cm.

DropDown

Proved'te pokládku stejným způsobem, jak je uvedeno výše. Konce lamel se během sklopení vzájemně uzamknou. Zámek konců lamely zajistěte několika jemnými údery shora na plochu lamely. Dodatečné použití lepidla je možné, ne však nutné. Během pokládky zajistěte dilatační spáru okolo stěn pomocí dřevěných rozpěrek. Po dokončení pokládky všechny rozpěrky odstraňte. Ořízněte zbytky parotěsné fólie ve výšce povrchu. Dilatační spáry zakryjte pomocí soklových lišt, přechodovými profily a krytkami trubek. Odstraňte všechny volné nečistoty z povrchu.

Poznámka: Užití parotěsné fólie a protihlukové podložky při plovoucí pokládce je povinné.

Pokyny k údržbě

Správná péče o podlahu již od začátku je velmi důležitá. S postupem času se podlaha stává méně náročnou a odolnější vůči jejímu namáhání. Dodržováním níže uvedených doporučení bude vaše podlaha stále ve skvělém stavu:

Kvalitní rohožka před nebo uvnitř prostoru dveří pomáhá chránit podlahu před abrazivním bahnem a nečistotami. Zároveň také pomáhá zkrátit dobu čištění. Nezapomínejte na její pravidelné čištění.

Volné nečistoty, prach a písek zamet'ete nebo vysajte. Použijte vakuovou hubici vhodnou pro dřevěné podlahy.

Voda způsobuje bobtnání dřeva a může způsobit otevření spojů a poškození podlahy. Rozlité tekutiny a skvrny vždy okamžitě odstraňte lehce navlhčeným hadříkem. Zajistěte dostatečné větrání pod květináči nalepením ochranných podložek nebo pomocí vhodných pod misek.

Nízká vlhkost nebo vysoké teploty, zejména v zimě nebo při podlahovém vytápění, mohou mít za následek malé spáry a praskliny ve dřevě. Vhodné prostředí v místnosti má relativní vlhkost asi 50-60%. Nesmí klesnout pod 35%. V zimě se doporučuje zvlhčovač vzduchu. Při podlahovém vytápění je třeba se vyvarovat použití silných kobereců nebo jiných podlahových krytin. Maximální teplota povrchu krytiny nesmí překročit 27° C.

Pod veškerým nábytkem používejte kolečka nebo ochranné podložky (ne podložky na hřebík). Kolečka musí být měkká dle EN 12529. Kolečka pravidelně čistěte a dle potřeby vyměňte. Pro kancelářské židle jsou k dispozici vhodné ochranné podložky a doporučuje se jejich použití.

Agresivní a nevhodné čisticí prostředky, písek, suché mikrovlákno, kyselé nebo alkalické látky (např. cement nebo sádra, dřevěný popel, voda z topných systémů, odstraňovač mechů atd.), rozpouštědla, jehlové podpatky, kov mohou poškodit povrchovou úpravu a způsobit otlaky, poškrábání a změnu barvy. Pro malá mechanická poškození jsou k dispozici opravné sady. Zeptejte se svého prodejce. Na skvrny od barvy nikdy nepoužívejte brusný papír. Existuje několik řešení, jak je odstranit, aniž by bylo nutné brousit podlahu. Používejte pouze následující doporučené produkty pro údržbu a postupujte podle pokynů výrobce. Ošetření povrchové úpravy, pravidelné čištění a renovace se provádí pomocí produktů FAXE pro olejované podlahy:

Pro přírodní olej nebo tmavě zbarvené povrchy: FAXE podlahové mýdlo přírodní DE10131 a FAXE ošetřující olej přírodní DE14311.

Pro bíle olejované povrchy: FAXE podlahové mýdlo bílé DE10141 a FAXE ošetřující olej bílý DE14321.

Ošetření povrchové úpravy (ihned po pokládce) a renovace

Před ošetřením povrchové úpravy nebo renovací ošetřujícím olejem musí být povrch podlahy očištěn, bez ohledu na to, zda je podlaha nově položená nebo je již používána, a to intenzivním čističem FAXE DE10191. Ošetřující olej FAXE se nanáší pomocí kotoučového stroje s hnědým padem nebo lze také ručně. Přebytečný olej se vyleští absorpčním hadříkem. Doporučená údržba: ihned po pokládce, dále pak 1x za rok.

Pravidelná péče

Mokrý čišťení se provádí podlahovým mýdlem Faxe zředěným ve vodě 1:40. Při silném znečištění použijte 2 kbelíky ve dvou krokovém procesu vytírání.

BARTH & CO
MARKETERS SINCE 1873